



NÁVOD K POUŽITÍ

RÁČNOVÝ NAVIJÁK

XTline
PROFESSIONAL TOOLS



	XT19794	XT19799
Délka lana	3 m	3 m
Průměr lana	4,5 mm	6 mm
Hmotnost	2,6 kg	5,2 kg

Instrukce:

Zkontrolujte výrobek předtím než s ním začnete pracovat.

Pracovní postup:

1. Chcete-li táhnout, zatáhněte za páku a tím uvolníte pákovou západku z ozubeného kola.
2. Chcete-li kladku uvolnit, zatáhněte za pružnou páku a tím ji uvolníte. Pohněte rukojeť tak, aby páka zatlačila západku uvolňující se z ozubeného kola. Zopakujte pokud je to nutné.
3. Chcete-li odvinout lano, zajistěte západku uvolňující se z ozubeného kola, vytáhněte lano z navijáku – ručně.

Varování:

1. Nepracujte s poškozeným, zkrouceným, roztřepeným lanem.
2. Nepoužívejte toto zařízení pro zvedání lidí nebo pro zvedání nákladu nad nimi.
3. Neodmotávejte lano okolo břímě s nímž manipulujete.
4. Nepřetěžujte zařízení, měli by jste vědět s jak velkým nákladem manipulujete.
5. Nezkoušejte prodloužit rukojeť o přídavné pákoví.
6. Neodvinujte lano úplně, při zatížení ponechte nejméně 2 otočení lana okolo bubínku, předtím než začnete pracovat.
7. Přesvědčte se, zda v okolí zařízení není nic co by zabránilo v pracovním postupu.
8. Promažte západku, kladku a lano, jakmile to bude nutné.

Bezpečnostní opatření

Nepracujte s lanem kompletně odvinutým z bubnového navijáku. Bubínek musím být alespoň 5 plných otočení lana.

Provádějte pravidelný servis rozbitých nebo opotřebených částí. Pokud je výrobek rozbit nebo špatně fungující nepracujte s ním.

Pracujte pouze ručně. Nepoužívejte žádné přídavné elektrické nebo motorem poháněné zařízení. Pevně stiskněte rukojeť zařízení. Pracujte podle návodu. Chraňte lano před ohnutím nebo prokluzováním.