



**XT***line*  
PROFESSIONAL TOOLS

# PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ

## XT125H

## XT140H

### MÍCHAČKA STAVEBNÍCH SMĚSÍ



Model (XT125H):

Objem míchačky:

Průměr otvoru bubnu:

Průměr kol:

Napětí:

Příkon:

Otáčky motoru:

Hmotnost:

Izolace:

Krytí:

Hladina akust. tlaku (LpA):

Hladina akust. výkonu (LwA):

HCM450

125 L

57 cm

20 cm x 4,38 cm

230 V/50Hz

550 W

2800 ot./min.

51 kg

třída ochrany II

IP44

76 dB

97 dB

Model (XT140H):

Objem míchačky:

Průměr otvoru bubnu:

Průměr kol:

Napětí:

Příkon:

Otáčky motoru:

Hmotnost:

Izolace:

Krytí:

Hladina akust. tlaku (LpA):

Hladina akust. výkonu (LwA):

HCM500

140 L

60 cm

20 cm x 4,38 cm

230 V/50Hz

650 W

2800 ot./min

52 kg

třída ochrany II

IP44

76 dB

97 dB



Tento stroj může být nebezpečný, pokud nejsou dodržovány bezpečné a správné provozní postupy. Jako u všech strojů, i zde jsou jistá nebezpečí spojená s provozem produktu. Použitím stroje s respektem a opatrností se výrazně sníží možnost zranění. Pokud jsou bezpečnostní opatření přehlížena, může dojít ke zranění. Bezpečnostní vybavení jako jsou kryty, ochranné brýle, maska a ochrana sluchu, mohou snížit riziko zranění. Vždy používejte zdravý rozum. Jeví-li se Vám provoz zařízení nebezpečný, přestaňte pracovat a odstraňte příčiny nebezpečného provozu, zajistěte alternativní postup, který bude bezpečnější. Pamatujte, že Vaše osobní bezpečnost je Vaši odpovědností. Tento stroj je vyroben pouze pro dané použití. **Zamýšleným použitím je míchání stavebních směsí.** Je zakázáno tento stroj jakkoliv měnit nebo používat pro jakékoliv jiné účely, než pro které byl určen. Pokud máte jakékoliv dotazy ve vztahu k určitému použití, nejprve kontaktujte výrobce nebo prodejce a vyžádejte si písemný souhlas, zda lze výrobek k danému účelu použít.

**UPOZORNĚNÍ:** Nedodržení uvedených pokynů může představovat vážná bezpečnostní rizika!



## ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- a) Vidlice pohyblivého přívodu elektrického náradí musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem neupravujte vidlici. S náradím, které má ochranné spojení se zemí, nikdy nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou znehodnoceny úpravami, a odpovídající zásuvky omezí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- b) Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojené se zemí.
- c) Nevystavujte elektrické náradí dešti, vlhku nebo mokru. Vnikne-li do elektrického náradí voda, zvyšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- d) Nepoužívejte pohyblivý přívod k jiným účelům. Nikdy nenoste a netahejte elektrické náradí za přívod ani nevytrhávejte vidlici ze zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před horkem, mastnotou, ostrými hranami a pohybujícími se částmi. Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- e) Je-li elektrické náradí používané venku, používejte prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití. Používání prodlužovacího přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



## BEZPEČNOST OSOB

- a) Při používání elektrického náradí buďte pozorní, věnujte pozornost tomu, co právě děláte, soustředěte se a střízlivě uvažujte. Nepracujte s elektrickým náradím, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvílková nepozornost při používání elektrického náradí může vést k vážnému poranění osob.
- b) Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.
- c) Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Ujistěte se, zda je spínač při zapojování vidlice do zásuvky vypnutý. Přenášení náradí s prstem na spínači nebo zapojování vidlice náradí se zapnutým spínačem může být příčinou nehod.
- d) Před zapnutím náradí odstraňte všechny seřizovací nástroje nebo klíče. Seřizovací nástroj nebo klíč, který ponecháte připevněn k otácející se části elektrického náradí, může být příčinou poranění osob.
- e) Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Budete tak lépe ovládat elektrické náradí v nepředvídaných situacích.
- f) Oblékejte se vhodným způsobem. Nepoužívejte volné oděvy ani šperky. Dbejte, aby vaše vlasy, oděv a rukavice byly dostatečně daleko od pohybujících se částí. Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se částmi.
- g) Jsou-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení k odsávání a sběru prachu, zajistěte, aby taková zařízení byla připojena a správně používána. Použití těchto zařízení může omezit nebezpečí způsobená vznikajícím prachem



## **POUŽÍVÁNÍ A PÉČE O ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ**

- a) Nepretěžujte elektrické nářadí. Používejte správné nářadí, které je určené pro prováděnou práci. Správné elektrické nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.
- b) Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze zapnout a vypnout spínačem. Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- c) Odpojujte nářadí vytažením vidlice ze síťové zásuvky před jakýmkoliv seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uložením nepoužívaného elektrického nářadí. Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují nebezpečí nahodilého spuštění elektrického nářadí.
- d) Nepoužívané elektrické nářadí ukládejte mimo dosahu dětí a nedovolte osobám, které nebyly seznámeny s elektrickým nářadím nebo s těmito pokyny, aby nářadí používaly. Elektrické nářadí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.
- e) Udržujte elektrické nářadí. Čistěte otvory pro sání vzduchu od prachu a nečistot. Je-li nářadí poškozeno, před dalším používáním zajistěte jeho opravu. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým nářadím.
- f) Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované a naostřené řezací nástroje s menší pravděpodobností zachytí za materiál nebo se zablokují a práce s nimi se snáze kontroluje.
- g) Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, jaký byl předepsán pro konkrétní elektrické nářadí, a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce. Používání elektrického nářadí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k nebezpečným situacím.



## **SERVIS A ODPOVĚDNOST ZA VADY**

Dne 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon č. 89/2012 Sb. Firma Xt line s.r.o. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců (u právnických osob 12 měsíců). Reklamace budou posouzeny naším reklamačním oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví servis firmy XT line s.r.o.

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Kupující může uplatnit reklamací osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady, v bezpečném balení.

Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon). Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů (dobu lze po vzájemné dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsíců od data prodeje, která nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohodě uplatnit přiměřenou slevu z kupní ceny. Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:

- výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmírkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen nebo používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- vady byly způsobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.

## **ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA PŘÍSLUŠENSTVÍ**



## PŘÍPRAVA PRÁCE A SPUŠTĚNÍ

1. Pro VLASTNÍ BEZPEČNOST přečtěte celý návod před zahájením práce se strojem. Seznamte se se zařízením a omezením, stejně jako s konkrétním nebezpečím.
  2. Udržujte kryty v místě a ve funkčním stavu.
  3. Vždy používejte ochranu zraku, dioptrické brýle nejsou ochranné brýle! Použijte i protiprachovou masku v případě práce v prašném prostředí.
  4. Odstraňte seřizovací přípravky a klíče z nástroje před zapnutím "ON".
  5. Udržujte pracovní prostor v čistotě. Nepořádek vede k úrazům.
  6. Nepoužívejte elektrické nářadí ve vlhkém místě ani je nevystavujte dešti. Pracovní prostor udržujte dobře osvětlený.
  7. Všechny děti a návštěvníci stavby by měli být v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru.
  8. Zabezpečte visacími zámky hlavní vypínače, nebo tím, že odstraníte klíče.
  9. Nepoužívejte zařízení a nástroje silou. Je nebezpečné používat je pro práci, pro které nebyly určeny.
  10. Noste vhodné oblečení. Žádné volné oblečení, rukavice, kravaty, prsteny, náramky, šperky, či jiné, aby se nechytily do pohyblivých částí. Neklouzavé boty jsou doporučeny.
  11. Používejte ochranu dlouhých vlasů.
  12. K obsluze stroje používejte obě ruce.
  13. Zajistěte si bezpečný postoj a rovnováhu po celou dobu práce.
  14. Udržujte nástroje v top stavu, ostré a čisté pro nejlepší a nejbezpečnejší výkon. Postupujte podle pokynů pro údržbu a výměnu příslušenství.
  15. Používejte doporučené příslušenství. Použití příslušenství a doplňků, které nejsou doporučené výrobcem může způsobit nebezpečí nebo riziko zranění osob.
  16. Snižte riziko náhodného spuštění. Ujistěte se, že vypínač je v pozici "OFF" před připojením napájecího kabelu. V případě výpadku proudu, přepněte vypínač do polohy "OFF".
  17. Nikdy nestoupejte na míchačku. Může dojít k vážnému zranění, kdyby se míchačka naklonila nebo došlo ke kontaktu s lopatkami za chodu.
  18. Zkontrolujte zda nejsou některé části poškozené a vyvarujte se použití míchačky pokud ano. Části, které jsou poškozené je třeba pečlivě kontrolovat, aby se zajistilo, že budou správně pracovat a plnit svou zamýšlenou funkci – kontrolujte, zda je míchačka vyrovnaná, zda nejsou některé části poškozeny atd. Kryty nebo jiné části, které jsou poškozeny by měli být rádně opraveny nebo vyměněny.
  19. Směr plnění - plňte míchačku vždy jen proti směru otáčení.
  20. Nikdy nenechávejte přístroj běžet bez dozoru. Vypněte napájení a počkejte, dokud se úplně nezastaví.
  21. Buďte ostražití, sledujte, co dělá, a používejte zdravý rozum při práci s elektrickým náradím.
- NEPOUŽÍVEJTE** zařízení unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci se zařízením může vést k vážnému úrazu.
22. Ujistěte se, zda je zařízení odpojeno od napájení, když je motor vypnutý a dokud nebude znova použit.
  23. Udržujte bezpečnou vzdálenost od mixu. Udržujte všechny osoby (kromě obsluhy) nejméně dva metry od míchačky v provozu.
  24. Nepřeplňujte míchačku. Přetížením může dojít k poškození zařízení.
  25. Nepohybujte míchačkou během provozu. Může se převrátit, nebo může dojít k poškození motoru.

Poznámka: Výkon tohoto nástroje se může lišit v závislosti na změnách v místních napětí. Použití prodlužovacího kabelu může také ovlivnit výkon stroje.

Upozornění: varování, upozornění a pokyny uvedené v tomto návodu nemohou pokrýt všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Je třeba, aby si byl provozovatel stroje vědom, že zdravý rozum a opatrnost jsou faktory, které musí být dodržovány.

**NÁVOD USCHOVEJTE.**

Odkazujte se na něj často a používejte jej k poučení ostatních.

**UPOZORNĚNÍ:** Nedodržení těchto pravidel může mít vážné důsledky.

## Rozbalení

Při rozbalení, zkонтrolujte, zda nechybí nějaká součást. Podívejte se na montážní výkres na poslední stránce.

## Montáž

### Sestavte stojan

1. Umístěte rám (21) do konzoly (16) tak, aby otvory seděly na sebe, jak je ukázáno na obrázku níže (stát je uveden na boku pro snadnější montáž). (Také viz foto na titulní straně a montážní výkres na poslední straně).
2. Vložte šroub (15) přes díry z jedné strany a matici z druhé strany, a dotáhněte klíčem.
3. Vložte nohu rámu (22) na rám (21) tak, aby díry pro šrouby seděly.
4. Vložte šroub (15) přes díry z jedné strany. Pak nastavte podložka a šestihranné matice z druhé strany, a dotáhněte klíčem.
5. Umístěte stojan rovně, jak ukazuje obrázek na další straně
6. Nasadte kolo (17) dejte podložku (18).
7. Vsuňte (vysuňte) kolíky do držáku kola (16) otvorů nápravy, každý mimo podložku. To znamená, že každá podložka se může dotýkat kolem, ne kolíku.
8. Ohněte kolíky (19) na každé straně směrem ven tak, aby nevypadly.
9. Se dvěma osobami upevněte buben (7) s připojeným rámem bubnu (20) na podstavec.
10. Vložte šroub (15) přes díry z jedné strany, potom nastavte buben a maticí z druhé strany dotáhněte klíčem.
11. Nastavte stupeň nastavení (19) s železnou trubkou-RH (15) použitím dvou šroubů zvenčí, zevnitř pak bezpečnostní podložka a matice.
12. Připojte stavitelné rameno (25) na uložení (24).
13. Připojte ovládací kolo (29) a přišroubujte šroubem (27), M10x60
14. Přilepte těsnění (11) na horní buben (9), ujistěte se, že otvory v obou sedí. Těsnění musí být rovně na horním buben pro zajištění správného těsnění.
15. Umístěte horní buben (9) na dolním buben (7), ujistěte se, že montážní otvory obou jsou v rovině.
16. Vložte šest M8 × 10 šestihranných šroubů každého montážního otvoru.
17. Montáž každé lopatky (6) provádějte uvnitř bubnu špičatým koncem dolů Použijte M8 × 16 šroub (1), podložku a šestihrannou matici (5) a utáhněte každou lopatku na horní a spodní otvory.
18. Namontujte venkovní (39) a vnitřní (36) kryt na rám (21).
19. Přidělejte kompletní hnací motor (B) pomocí matic M8, 4ks.
20. Montáž je kompletní. Vraťte se zpět a utáhněte všechny šrouby a matice.

## Provoz

1. Umístěte míchačku na pevný, rovný povrch.
  2. Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky (nebo k vhodnému prodlužovacímu kabelu) a uzemněte.
  3. Naplňte buben materiélem. Typické jsou maximální množství: asi 7l vody 3 lopaty cementu, 15 lopat horniny (písku).
- VAROVÁNÍ:** Nepokoušejte se pohybovat míchačkou, když je plná a / nebo v provozu. Může dojít ke zranění osob.
4. Přizpůsobte úhel bubnu pro míchání materiálu pomocí ovládacího kola (29) a zatlačte na rameno dokud není dosaženo požadovaného úhlu.
  5. Zapněte přepínače (53).
  6. Vyprazdňování bubnu se nejlépe provádí při jeho rotaci.
- Upozornění:** Nikdy nenechávejte míchačku v provozu bez dozoru. Nevypínejte míchačka tlačítkem off při práci.
7. Po skončení vypněte přepínač (53) do polohy OFF a odpojte napájecí kabel.
  8. Otočte buben tak jak je to možné, aby vytékly všechny kapaliny z bubnu.

## **Údržba**

1. Po použití vymyjte ihned všechny nečistoty z vnitřní i vnější strany stavební míchačky. Ujistěte se, že napájecí kabel je odpojen.
2. Zabraňte vniknutí vody kolem krytu motoru základny.
3. Dotáhněte řemen po prvních 25 hodinách provozu. Řemen by se měl dát stlačit jen asi o 1/4 palce (asi 0,6cm).
4. Pravidelně zkонтrolujte všechny matice, šrouby na těsnost.

Záruka se poskytuje po dobu dvou roků a vztahuje se pouze na materiálové popř. výrobní závady. Škody, které vznikly v důsledku neodborného zacházení a nebo nedodržováním návodu k obsluze, jako i používáním neoriginálních dílů, jsou z této záruky vyloučeny. Další ručení a náklady nebudou převzaty. Faktura s datem prodeje platí jako doklad pro záruční nároky. K tomu je nutno uvádět výrobní číslo výrobku, které je vyraženo na typovém štítku stroje.

## Bezpečnostní požadavky na stroje pro přípravu betonu a malty

- 1) Při manipulaci s míchačkou a míchání stavebních směsí vzniká nebezpečí vdechnutí výparů nebo částic těchto směsí a hrozí tak riziko poškození zdraví. Aktivně předcházejte těmto situacím a nosete a používejte ochranné pracovní prostředky, jako jsou vhodné pracovní oděvy, respirátory a ochranné brýle. Pokud i přesto dojde k nechtěnému vdechnutí výparů nebo částic stavebních směsí, postupujte dle pokynů výrobce těchto směsí.
- 2) Stavební směsi, určené pro míchání betonu nebo malty, mohou obsahovat zdraví škodlivé látky a je nutné aktivně předcházet jejich vdechnutí, spolknutí, potřísnění nebo jinému kontaktu, který by mohl vést ke vzniku zdravotních problémů. Předcházejte vdechnutí nebo požití cementu a dalších příměsí a používejte vhodné osobní ochranné prostředky. Pokud i přesto dojde k nechtěnému vdechnutí nebo požití stavebních směsí, postupujte dle pokynů výrobce těchto směsí.
- 3) Stavební míchačka je strojní zařízení, které není určené pro připojení k běžné domovní zásuvce elektrického napětí. Při manipulaci se strojním zařízením vždy používejte vhodný elektrický přívod vybavený proudovým chráničem (RCD).



Nestrkejte cizí předměty do bubnu, když je míchačka v provozu!



Nedotýkejte se spuštěné míchačky ani jejích rotačních částí



Nesundávejte kryty za chodu míchačky! Udržujte kryty v místě a funkčním stavu!



Udržujte buben v dostatečném úhlu!



Nevylévejte obsah bubnu na vegetaci!



Provozujte míchačku pouze na rovném povrchu!




Nepohybujte míchačkou během provozu, může se převrátit nebo může dojít k poškození!



Nepracujte s odstraněnými bezpečnostními prvky!




K míchačce se smí přiblížit pouze obsluha, ostatní musí dodržet bezpečnou vzdálenost!



Před údržbou či čištěním míchačky se ujistěte, že je vytažena ze zásuvky!

PARTS SCHEMATIC



	CZ	SK	PL	GB
1	šroub M8x16	skrutka M8x16	śruba M8x16	screw M8x16
2	gumová podložka	gumová podložka	gumowa podkładka	rubber pad
3	plochá podložka	plochá podložka	płaska podkładka	flat pad
4	podložka	podložka	pralka	washer
5	matice M8	matica M8	nakrętka M8	nut M8
6	míchací lopatka	miešacia lopatka	mieszadło	mixing paddle
7	spodní buben	spodný buben	dolny bęben	bottom drum
8	věnec ozubení	veniec ozubenie	pierścień zębaty	gear ring
9	horní buben	horný buben	górnego bęben	upper drum
10	šroub M8x16	skrutka M8x16	śruba M8x16	screw M8x16
11	gumová podložka	gumová podložka	gumowa podkładka	rubber pad
12	šroub M8x16	skrutka M8x16	śruba M8x16	screw M8x16
13	kroužek 42x2,65	krúžok 42x2,65	pierścień 42x2,65	ring 42x2.65
14	šroub M8x55	skrutka M8x55	śruba M8x55	screw M8x55
15	šroub M8x70	skrutka M8x70	śruba M8x70	screw M8x70
16	konzola rámu	konzola rámu	wspornik ramy	frame bracket
17	kolo	kolo	rower	bike
18	plochá podložka	plochá podložka	płaska podkładka	flat pad
19	závlačka 5x40	závlačka 5x40	zawlecza 5x40	split pin 5x40
20	rám bubnu	rám bubna	rama bębna	drum frame
21	rám bubnu	rám bubna	rama bębna	drum frame
22	noha rámu	noha rámu	rama stopy	foot frame
23	pojistný kroužek	poistný krúžok	pierścień ustalający	retaining ring
24	ložisko	ložisko	namiar	bearings
25	nastavetelné rameno	nastavetelná rameno	regulowane ramię	adjustable arm
26	šroub M8x25	skrutka M8x25	śruba M8x25	screw M8x25
27	šroub M10x60	skrutka M10x60	śruba M10x60	screw M10x60
28	péro	péro	długopis	pen
29	ovládací kolčko	ovládacie kolčko	kolo sterujące	control wheel
30	plochá podložka	plochá podložka	płaska podkładka	flat pad
31	podložka	podložka	pralka	washer
32	matice M10	matica M10	nakrętka M10	nut M10
33	kroužek	krúžok	pierścień	ring
34	šroub M8x65	skrutka M8x65	śruba M8x65	screw M8x65
35	ložisko	ložisko	namiar	bearings
36	šroub M6x12	skrutka M6x12	śruba M6x12	screw M6x12
37	kryt vnější	kryt vonkajšie	Zewnętrzna warstwa	outer cover
38	kryt vnitřní	kryt vnútorné	wewnętrzna osłona	inner cover
39	kroužek 28x3,5	krúžok 28x3,5	pierścień 28x3,5	ring 28x3.5
40	prachovka	prachovka	prochowiec	duster
41	pojistný kroužek	poistný krúžok	pierścień ustalający	retaining ring
42	pojistný kroužek	poistný krúžok	pierścień ustalający	retaining ring
43	ložisko 6206	ložisko 6206	łożysko 6206	bearing 6206
44	pastorek	pastorok	wałek zębaty	pinion
45	pojistný kolík 5s40	poistný kolík 5s40	agrafka 5s40	safety pin 5s40
46	kroužek	krúžok	pierścień	ring
47	hnací hřidel	hnací hriadeľ	wał napędowy	drive shaft
48	ložisko 6202	ložisko 6202	łożysko 6202	bearing 6202
49	pojistný kroužek	poistný krúžok	pierścień ustalający	retaining ring
50	pojistný kroužek	poistný krúžok	pierścień ustalający	retaining ring
51	pojistný kroužek	poistný krúžok	pierścień ustalający	retaining ring
52	samořezný šroub 3,5x16	samorezná skrutka 3,5x16	wkręt samogwintujący 3,5x16	self-tapping screw 3,5x16
53	vypínač	vypínač	przełącznik	switch
54	těsnění	tesnenie	foka	seal
55	průchodka	priechodka	tuleja	bushing
56	napájecí kabel	napájací kábel	Przewód zasilający	power cable
57	gumová průchodka	gumová priechodka	gumowa przełotka	rubber grommet
58	těsnění	tesnenie	foka	seal
59	matice	matice	orzech	nut
60	konzola motoru	konzola motora	konsola silnika	engine console
61	šroub M8x30	skrutka M8x30	śruba M8x30	screw M8x30
62	těsnění	tesnenie	foka	seal
63	pojistný kroužek	poistný krúžok	pierścień ustalający	retaining ring
64	pojistný kroužek	poistný krúžok	pierścień ustalający	retaining ring
65	ložisko 6906	ložisko 6906	łożysko 6906	bearing 6906
66	zadní kryt	zadný kryt	tylna pokrywa	back cover
67	samořezný šroub	samorezná skrutka	samogwintujące śruby	self-tapping screw
68	řemen	remeň	pas	belt
69	řemenice	remenice	krążek linowy	pulley
70	motor	motor	silnik	engine
71	ventilátor	ventilátor	wentylator	ventilator
72	kryt motoru	kryt motora	pokrywa silnika	engine cover



# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle zák. č. 22/1997 Sb., § 13, ve znění změn vydaných ve sbírce zákonů.



<b>ZAŘÍZENÍ (VÝROBEK) NÁZEV:</b>	MÍCHAČKA STAVEBNÍCH SMĚSÍ
<b>TYP:</b>	XT125H, XT140H, XT160H, XT180H, XT200H
<b>PROVEDENÍ (JINÁ SPECIFIKACE):</b>	HCM450, HCM500, HCM550, HCM650, HCM700
<b>EVIDENČNÍ - VÝROBNÍ ČÍSLO:</b>	

## VÝROBCE

<b>NÁZEV:</b>	XTline s.r.o.
<b>ADRESA:</b>	Průmyslová 2054, 59401 Velké Meziříčí
<b>IČ:</b>	26246937
<b>DIČ CZ:</b>	26246937

prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že níže uvedené zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství:

**EU 2006/42/EU - NV č. 176/2008 Sb.**, o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění NV č. 170/2011 Sb., NV č. 229/2012 Sb. a NV č. 320/2017 Sb.

**EU 2014/35/EU - NV č. 118/2016 Sb.**, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh

**EU 2014/30/EU - NV č. 117/2016 Sb.**, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a příslušným předpisům a normám, které z těchto nařízení (směrnic) vyplývají.

**EU 86/594/EHS**, 2000/14/EU, 2005/88/EU - NV č. 9/2002 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění NV č. 342/2003 Sb. a NV č. 198/2006 Sb. a příslušným předpisům a normám, které z těchto nařízení (směrnic) vyplývají.

POPIS	FUNKCE
ZAŘÍZENÍ SE SKLÁDÁ Z KONSTRUKCE, VE KTERÉ JSOU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY A ELEKTROINSTALACE	ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍ K MÍCHÁNÍ STAVEBNÍCH SMĚSÍ.

Garantovaná hodnota hluku LwA: 97 dB, LpA: 76 dB

## Seznam použitých technických předpisů a harmonizovaných norem

**ČSN EN ISO 12100:** Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika ; 2011-06-01

**ČSN EN ISO 14118:** Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neocelkovámu spuštění ; 2018-12-01

**ČSN EN ISO 13857:** Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných zón horními a dolními končetinami ; 2021-01-01

**ČSN EN 1005-3+A1:** Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení ; 2009-04-01

**ČSN EN ISO 13854:** Bezpečnost strojních zařízení - Nejménší mezery k zamezení stáčení částí lidského těla ; 2021-01-01

**ČSN EN ISO 14120:** Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů ; 2017-01-01

**ČSN EN ISO 20607:** Bezpečnost strojních zařízení - Návody k používání - Obecné principy pro návrh ; 2021-01-01

**ČSN ISO 3864-1:** Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení ; 2012-12-01

**ČSN ISO 3864-3:** Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách ; 2012-12-01

**ČSN EN ISO 13850:** Bezpečnost strojních zařízení - Funkce nouzového zastavení - Zásady pro konstrukci ; 2017-01-01

**ČSN EN 61439-1 ed. 2:** Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení ; 2012-05-01

**ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3:** Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení ; 2021-10-01

**ČSN EN 60204-1 ed. 3:** Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky ; 2019-02-01

**ČSN EN IEC 61000-6-4 ed. 3:** Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové normy - Emise - Průmyslové prostředí ; 2019-11-01

**ČSN EN 61000-6-4 ed. 2:** Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové normy - Emise - Průmyslové prostředí ; 2007-09-01

**ČSN EN 55011 ed. 4:** Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření ; 2017-01-01

**ČSN EN 894-1+A1:** Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 1: Všeobecné zásady interakcí člověka se sdělovači a ovládači ; 2009-05-01

**ČSN EN 894-2+A1:** Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 2: Sdělovače ; 2009-05-01

**ČSN EN 894-3+A1:** Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 3: Ovládací ; 2011-01-01

**ČSN EN IEC 61000-6-4 ed. 4:** Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise ; 2017-10-01

**ČSN EN 55014-1 ed. 4:** Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků ; 2017-11-01

**ČSN EN IEC 55014-2 ed. 2:** Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků ; 2021-09-01

**ČSN EN IEC 55014-2 ed. 5:** Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků ; 2021-09-01

**ČSN EN 12151:** Stroje a provozy pro přípravu betonu a malt - Požadavky na bezpečnost ; 2008-08-01

**ČSN EN ISO 11200:** Akustika - Hluk využávaný stroji a zařízeními - Návod pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech ; 2015-01-01

## Zvolený postup posuzování shody

Posouzení shody za stanovených podmínek. Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění změn, § 12 odst. 3, písm. a)  
Dle přílohy č. II k nařízení vlády č. 176/2008 Sb. bod A)

Jméno, adresu a identifikační číslo notifikované osoby, která provedla ES přezkoušení typu a číslo certifikátu ES přezkoušení typu.

Na uvedené zařízení se nevztahuje povinné přezkoušení typu autorizovanou zkoušebnou.  
Osoba pověřená kompletační technické dokumentace dle přílohy č.VII k nařízení vlády č. 176/2008 Sb. bod A:

Ing. Petr Vrána, kancelář - 61400 Brno, Proškovo nám. 21

Údaje o totožnosti osoby oprávněně vypracovat prohlášení jménem výrobce nebo jeho oprávněného zástupce a její podpis.

místo:	Velké Meziříčí	Jméno:	Funkce:	Podpis:
datum:	2022-10-08	Michal Duben	jednatel	



# DECLARATION OF CONFORMITY


# DECLARATION DE CONFORMITE

# KONFORMITÄTserklärung

ENGLAND



FRANCE



DEUTSCHLAND



XTLINE S.R.O.

59401 VELKÉ MEZÍŘÍČÍ, PRŮMYSLOVÁ 2054

CZECH REPUBLIC

declare that the product

déclarer que le produit

erklären, dass das Produkt

XT125H, XT140H, XT160H, XT180H, XT200H /serial number:

complies with the relevant EC Directives:

est conforme aux directives communautaires

entspricht den einschlägigen EG-Richtlinien:

Technical requirements for machinery- 2006/42/EU -  
Low Voltage- 2014/35/EU -  
Electromagnetic compatibility- 2014/30/EU -  
CE mark- 93/68/EEC -  
2000/14/EU, 2005/88/EU

Exigences techniques pour les machines- 2006/42/EU -  
Low Voltage- 2014/35/EU -  
compatibilité électromagnétique- 2014/30/EU -  
marque CE- 93/68/EEC -  
2000/14/EU, 2005/88/EU

Technische Anforderungen für Maschinen- 2006/42/EU -  
Low Voltage- 2014/35/EU -  
Elektromagnetische Verträglichkeit- 2014/30/EU -  
CE-Zeichen- 93/68/EEC -  
2000/14/EU, 2005/88/EU

Conformity assessment carried out by an authorized laboratory. The certificate number.

Évaluation de la conformité effectuée par un laboratoire agréé. Le numéro de certificat.

Konformitätsbewertung durchgeführt von einem autorisierten Labor aus. Die Zertifikat-Nummer.

The device is not subject to the type testing

Le dispositif est pas soumis à l'essai de type

Das Gerät ist nicht abhängig von der Typprüfung

European standards

normes européennes

Europäische Normen

EN ISO 12100; Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction, 2011-06-01  
EN ISO 14118; Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up, 2018-12-01  
EN ISO 13857; Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs, 2021-01-01  
EN 1005-3+A1; Safety of machinery - Human physical performance - Part 3: Recommended force limits for machinery operation, 2009-04-01  
EN ISO 13854; Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body, 2021-01-01  
EN ISO 14120; Safety of machinery - Guards - General requirements for the design and construction of fixed and movable guards, 2017-01-01  
EN ISO 20607; Safety of machinery - Instruction handbook - General drafting principles, 2021-01-01  
ISO 3864-1; Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 1: Design principles for safety signs and safety markings, 2012-12-01  
ISO 3864-3; Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 3: Design principles for graphical symbols for use in safety signs, 2012-12-01  
EN ISO 13850; Safety of machinery - Emergency stop function - Principles for design, 2017-01-01  
EN 61439-1 ed. 2; Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules, 2012-05-01  
EN IEC 61439-1 ed. 3; Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules, 2021-10-01  
EN 60204-1 ed. 3; Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements, 2019-02-01  
EN IEC 61000-6-4 ed. 3; Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments, 2019-11-01  
EN 61000-6-4 ed. 2; Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments, 2007-09-01  
EN 55011 ed. 4; Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement, 2017-01-01  
EN 894-1+A1; Safety of machinery - Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators - Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators, 2009-05-01  
EN 894-2+A1; Safety of machinery - Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators - Part 2: Displays, 2009-05-01  
EN 894-3+A1; Safety of machinery - Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators - Part 3: Control actuators, 2009-05-01  
EN 894-4; Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 4: Location and arrangement of displays and control actuators, 2011-01-01  
EN 55014-1 ed. 4; Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission, 2017-10-01  
EN 55014-2 ed. 2; Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard, 2017-11-01  
EN IEC 55014-1 ed. 5; Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission, 2021-09-01  
EN IEC 55014-2 ed. 3; Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard, 2021-09-01  
EN 12151; Machinery and plants for the preparation of concrete and mortar - Safety requirements, 2008-08-01

Declares that the (product) complies with all relevant provisions of this Directive

Déclare que le (produit) est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la présente directive  
Personne autorisée à remplir la documentation technique (conformément à l'annexe n° VII, point A):

Erklärt, dass das (Produkt) mit allen einschlägigen Bestimmungen dieser Richtlinie entsprechen,  
Person, die zur Vervollständigung der technischen Dokumentation befugt ist (gemäß Anhang Nr. VII Punkt A):

AKPTESTING - Ing. Petr Vrána, 614 00 BRNO, Proškovo nám. 21, ČESKÁ REPUBLIKA

number of technical documentation:

nombre de documents techniques:

Anzahl der technischen Dokumentation:

BCW 99 - 6386

Identification of the person empowered to draw up the declaration on behalf of the manufacturer or his authorized representative and its signature.

Identification de la personne habilitée à établir la déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire et sa signature.

Identifizierung der Person, die befugt ist, die Erklärung im Namen des Herstellers oder seines Bevollmächtigten und dessen Unterschrift zu erstellen.

2022-10-08



## NÁVOD K POUŽITIE

# XT125H

# XT140H

## MIEŠAČKA STAVEBNÝCH ZMESÍ



Model (XT125H):

Objem miešačky:

Priemer otvoru bubna:

Priemer koles:

Napätie:

Príkon:

Otáčky motora:

Hmotnosť:

Izolace:

Krytí:

Hladina akust. tlaku (LpA):

Hladina akust. výkonu (LwA):

HCM450

125 L

57 cm

20 cm x 4,38 cm

230 V/50Hz

550 W

2800 ot./min.

51 kg

trieda ochrany II

IP44

76 dB

97 dB

Model (XT140H):

Objem miešačky:

Priemer otvoru bubna:

Priemer koles:

Napätie:

Príkon:

Otáčky motora:

Hmotnosť:

Izolace:

Krytí:

Hladina akust. tlaku (LpA):

Hladina akust. výkonu (LwA):

HCM500

140 L

60 cm

20 cm x 4,38 cm

230 V/50Hz

650 W

2800 ot./min

52 kg

trieda ochrany II

IP44

76 dB

97 dB



Tento stroj môže byť nebezpečný , ak nie sú dodržiavané bezpečné a správne prevádzkové postupy. Ako u všetkých strojov , sú tu isté nebezpečenstvo spojené s prevádzkou produktu. Použitím stroja s rešpektom a opatrne sa výrazne zníži možnosť zranenia . Pokiaľ sú však bežné bezpečnostné opatrenia prehliadané, môže dôjsť k zraneniu. Bezpečnostné vybavenie ako sú kryty, ochranné okuliare, maska a ochrana sluchu môže znížiť potenciál pre zranenie. Vždy používajte zdravý rozum a opatrnosť. Ak sa Vám javí prevádzka nebezpečne, neskúšajte to. Zistite alternatívny postup, ktorý bude bezpečnejší. Pamätajte : Vaša osobná bezpečnosť je vašou zodpovednosťou.

Tento stroj bol určený iba na určité použitie. Dôrazne neodporúčame , aby tento stroj bol menený alebo použitý pre akékoľvek práce, pre ktoré neboli určené. Ak máte akékoľvek otázky vo vzťahu k určitému použitiu, NEPOUŽÍVAJTE zariadenie, najprv kontaktujte svojho predajcu, či môže výrobok k danému určenie použity .

**UPOZORNENIE :** Nedodržanie týchto pravidiel môže mať vážne dôsledky !



## **ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ**

idlica pohyblivého prívodu elektrického náradia musí zodpovedať sieťovej zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom neupravujte vidlicu. S náradím, ktoré má ochranné spojenie so zemou, nikdy nepoužívajte žiadne zásuvkové adaptéry. Vidlice, ktoré nie sú znehodnotené úpravami, a zodpovedajúce zásuvky obmedzia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- b) Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými predmetmi, ako napr. potrubie, telesá ústredného kúrenia, sporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so zemou.
- c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo mokru. Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvyšuje sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- d) Nepoužívajte pohyblivý prívod na iné účely. Nikdy nenoste a neťahajte elektrické náradie za prívod ani nevytrhávajte vidlicu zo zásuvky ľahom za prívod. Chráňte prívod pred horúčavou, mastnotou. ostrými hranami a pohyblivými časťami. Poškodené alebo zamotané prívody zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- e) Ak je elektrické náradie používané vonku, používajte predlžovací prívod vhodný pre vonkajšie použitie. Používanie predlžovacieho prívodu pre vonkajšie použitie obmedzuje nebezpečný úraz elektrickým prúdom.



## **BEZPEČNOSŤ OSÔB**

- a) Pri používaní elektrického náradia budťe pozorní, venujte pozornosť tomu, čo práve robíte, sústred'te sa a trievzo uvažujte. Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnemu poranieniu osôb.
- b) Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Ochranné pomôcky ako napr. Respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znižujú nebezpečenstvo poranenia osôb.
- c) Vyvarujte sa neúmyselného spustenia. Uistite sa, či je spínač pri zapájaní vidlice do zásuvky vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na vypínači alebo zapájanie vidlice náradia so zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.
- d) Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie nástroje alebo kľúče. Nastavovacie nástroj alebo kľúč, ktorý ponecháte pripojený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže byť príčinou poranenia osôb.
- e) Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vždy udržujte stabilný postoj a rovnováhu. Budete tak lepšie ovládať elektrické náradie v nepredvídaných situáciach.
- f) Obliekajte sa vhodným spôsobom. Nepoužívajte voľné odevy ani šperky. Dbajte, aby vaše vlasy, odev a rukavice boli dostatočne ďaleko od pohybujúcich sa častí. Voľné odevy, šperky a dlhé vlasy môžu byť zachy-ceny pohyblivými časťami.

g) Ak sú k dispozícii prostriedky pre pripojenie zariadení na odsávanie a zber prachu, zaistite, aby takéto zariadenia boli pripojené a správne používané. Použitie týchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvá spôsobené vznikajúcim prachom



## **POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ O ELEKTRICKÉ NÁRADIE**

- a) Nepretážujte elektrické náradie. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre vykonávanú prácu. Správne elektrické náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, na ktoré bolo skonštruované.
- b) Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré sa nedá zapnúť a vypnúť spínačom. Akékol'vek elektrické náradie, ktoré nemožno ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
- c) Odpájajte náradie vytiahnutím vidlice zo sietovej zásuvky pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo pred uložením nepoužívaného elektrického náradia. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia obmedzujú nebezpečenstvo náhodného spustenia elektrického náradia.
- d) Nepoužívané elektrické náradie ukladajte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré neboli oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, aby náradie používali. Elektrické náradie je v rukách neskúsených užívateľov nebezpečné.
- e) Udržujte elektrické náradie. Čistite otvory pre nasávanie vzduchu od prachu a nečistôt. Ak je náradie poškodené, pred ďalším použitím opraviť. Veľa nehôd je spôsobených nesprávnou údržbou náradia.
- f) Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udržiavané a naostrené rezacie nástroje s menšou pravdepodobnosťou zachytia za materiál alebo sa zablokujú a práca s nimi sa ľahšie kontroluje.
- g) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým spôsobom, aký bol predpísaný pre konkrétné elektrické náradie, a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh vykonávanej práce. Používanie elektrického náradia na vykonávanie iných činností, než pre aké bolo určené, môže viest' k nebezpečným situáciám.



## **SERVIS A ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY**

Dňa 1.1.2014 nadobudol účinnosť zákon c. 89/2012 Sb. Firma Xt line s.r.o. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vami zakúpený výrobok zodpovednosť za chyby po dobu 24 mesiacov (u právnických osôb 12 mesiacov). Reklamácie budú posúdené naším reklamačným oddelením (pozri nižšie) a uznané bezplatne opraví servis firmy XT line s.r.o.

Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne alebo zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou na vlastné náklady, v bezpečnom balení.

Zásielka musí obsahovať reklamovaný výrobok, predajné dokumenty podrobny popis závady a kontaktné údaje (spiatočná adresa, telefón). Chyby, ktoré možno odstrániť, budú opravené v zákonnej lehote 30 dní (dobu môžu po vzájomnej dohode predĺžiť). Po prejavenie skryté chyby materiálu do 6 mesiacov od dátumu predaja, ktorá sa nedá odstrániť, bude výrobok vymenený za nový (vady, ktoré existovali pri prevzatí tovaru, nie vzniknuté nesprávnym používaním alebo opotrebovaním). Na neodstraniteľné vady a vady, ktoré si je kupujúci schopný opraviť sám môžu po vzájomnej dohode uplatniť primeranú zľavu z kúpnej ceny. Nárok na reklamáciu zaniká, ak:

- výrobok neboli používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu
- výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré sú určené alebo používaním nevhodných alebo nekvalitných mazív a pod.
- škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov
- chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním či manipuláciou s výrobkom
- výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.

## **ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA PRÍSLUŠENSTVO**



## PRÍPRAVA PRÁCE A SPUSTENIE

1. Pre VLASTNÉ BEZPEČNOSŤ prečítajte celý návod pred začatím práce so strojom . Zoznámte sa so zariadením a obmedzeniam , rovnako ako s konkrétnym nebezpečenstvom .
  2. Udržujte kryty v mieste a vo funkčnom stave .
  3. Vždy používajte ochranu zraku , dioptrické okuliare nie sú ochranné okuliare ! Použite aj protiprachovú masku v prípade práce v prašnom prostredí .
  4. Odstráňte nastavovacie prípravky a kľúče z nástroja pred zapnutím " ON " .
  5. Udržujte pracovný priestor v čistote . Neporiadok vedie k úrazom .
  6. Nepoužívajte elektrické náradie vo vlnkom mieste , ani ich nevystavujte dažďu . Pracovný priestor udržujte dobre osvetlený .
  7. Všetky deti a návštěvníci stavby by mali byť v bezpečnej vzdialenosť od pracovného priestoru .
  8. Zabezpečte visiacimi zámkami hlavné vypínače , alebo tým , že odstráňte kľúče .
  9. Nepoužívajte zariadenia a nástroje silou . Je nebezpečné používať ho na prácu , pre ktoré neboli určené .
  10. Noste vhodné oblečenie . Žiadne voľné oblečenie , rukavice , kravaty , prstene , náramky , šperky , či iné , aby sa nechytili do pohyblivých častí . Neklizavé topánky sú odporúčané .
  11. Používajte ochranu dlhých vlasov .
  12. Na obsluhu stroja používajte obidve ruky .
  13. Zaistite si bezpečný postoj a rovnováhu po celý čas práce .
  14. Udržujte nástroje v top stave , ostré a čisté pre najlepšie a najbezpečnejšie výkon . Postupujte podľa pokynov pre údržbu a výmenu príslušenstva .
  15. Používajte doporučené príslušenstvo . Použitie príslušenstva a doplnkov , ktoré nie sú odporúčané výrobcom môže spôsobiť nebezpečenstvo alebo riziko zranenia osôb .
  16. Znížte riziko náhodného spustenia . Uistite sa , že vypínač je v pozícii " OFF " pred pripojením napájacieho kábla . V prípade výpadku prúdu , prepnite vypínač do polohy " OFF " .
  17. Nikdy nestúpajte na miešačku . Môže dôjsť k vážnemu zraneniu , keby sa miešačka naklonila alebo došlo ku kontaktu s lopatkami za chodu .
  18. Zkontrolujte či nie sú niektoré časti poškodené a vyvarujte sa použitia miešačky ak áno . Časti , ktoré sú poškodené je potrebné starostlivo kontrolovať , aby sa zabezpečilo , že budú správne pracovať a plniť svoju zamýšľanú funkciu - kontrolujte , či je miešačka vyrovnaná , či nie sú niektoré časti poškodené atď Kryty alebo iné časti , ktoré sú poškodené by mali byť riadne opravené alebo vymenené .
  19. Smer plnenie - plňte miešačku vždy len proti smeru otáčania .
  20. Nikdy nenechávajte prístroj bežať bez dozoru . Vypnite napájanie a počkajte , kým sa úplne nezastaví .
  21. Budťte ostražití , sledujte , čo robí , a používajte zdravý rozum pri práci s elektrickým náradím .
- NEPOUŽÍVAJTE** zariadenie unavení alebo pod vplyvom drog , alkoholu alebo liekov . chvíľka nepozornosti pri práci so zariadením môže viesť k vážnemu úrazu .
22. Uistite sa , či je zariadenie odpojené od napájania , ked' je motor vypnutý a pokiaľ nebude znova použitý .
  23. Udržujte bezpečnú vzdialenosť od mixu . Udržujte všetky osoby ( okrem obsluhy ) najmenej dva metre od miešačky v prevádzke .
  24. Neprepĺňajte miešačku . Pret'ažením môže dôjsť k poškodeniu zariadenia .
  25. Nehýbte miešačkou počas prevádzky . Môže sa prevrátiť , alebo môže dôjsť k poškodeniu motora .

Poznámka : Výkon tohto nástroja sa môže lísiť v závislosti na zmenách v miestnych napäti . Použitím predlžovacieho kábla môže tiež ovplyvniť výkon nástroja .

Upozornenie : varovania, upozornenia a pokyny uvedené v tomto návode nemôžu pokryť všetky možné podmienky a situácie , ktoré môžu nastať . Je potrebné pochopiť prevádzkovateľ , že zdravý rozum a opatrnosť sú faktory , ktoré musia byť dodané prevádzkovateľom .

## NÁVOD USCHOVAJTE .

Odkazujte sa na neho často a používajte ich k poučenie ostatných . UPOZORNENIE : Nedodržanie týchto pravidiel môže mať vážne dôsledky .

## ROZBALENIE

Pri rozbalení , skontrolujte , či nechýba nejaká súčasť . Pozrite sa na montážne výkres na poslednej stránke . montáž

zostavte stojan

1. Umiestnite rám ( 21 ) do konzoly ( 16 ) tak , aby otvory sedeli na seba , ako je ukázané na obrázku nižšie ( štát je uvedený na boku pre ľahšiu montáž ) . ( Tiež vid' foto na titulnej strane a montážne výkres na poslednej strane ) .
  2. Vložte skrutku ( 15 ) cez diery z jednej strany a maticu z druhej strany , a dotiahnite kľúčom .
  3. Vložte nohu rámu ( 22 ) na rám ( 21 ) tak , aby diery pre skrutky sedeli .
  4. Vložte skrutku ( 15 ) cez diery z jednej strany . Potom nastavte podložka a šesťhranné matice z druhej strany , a dotiahnite kľúčom .
  5. Umiestnite stojan rovno , ako ukazuje obrázok na ďalšej strane
  6. Nasad'te koleso ( 17 ) dajte podložku ( 18 ) .
  7. Vsuňte ( vysuňte ) kolíky do držiaka kolesa ( 16 ) otvorov nápravy , každý mimo podložku . To znamená , že každá podložka sa môže dotýkať okolo , nie kolíka .
  8. Ohnite kolíky ( 19 ) na každej strane smerom von tak , aby nevypadli .
  9. S dvoma osobami upevnite bubon ( 7 ) s pripojeným rámom bubna ( 20 ) na podstavec .
  10. Vložte skrutku ( 15 ) cez diery z jednej strany , potom nastavte bubon a maticou z druhej strany dotiahnite kľúčom .
  11. Nastavte stupeň nastavenia ( 19 ) so železnou rúrkou - RH ( 15 ) použitím dvoch skrutiek zvonku , zvnútra potom bezpečnostné podložka a matica .
  12. Pripojte nastaviteľné rameno ( 25 ) na uloženie ( 24 ) .
  13. Pripojte ovládacie koleso ( 29 ) a priskrutkujte skrutkou ( 27 ) , M10x60
  14. Prilepte tesnenie ( 11 ) na hornej bubon ( 9 ) , uistite sa , že otvory v oboch sedí . Tesnenie musí byť rovno na hornom bubne pre zabezpečenie správneho tesnenia .
  15. Umiestnite hornú bubon ( 9 ) na dolnom bubon ( 7 ) , uistite sa , že montážne otvory obou jsou v rovině.
  16. Vložte šest' M8 × 10 šesťhranných skrutiek každého montážneho otvoru.
  17. Montáž každej lopatky (6) vykonávajte vnútri bubna špicatým koncom dolu
- Použite M8 × 16 skrutka (1), podložku a šesťhrannú maticu (5) a utiahnite každú lopatku na horné a spodné otvory.
18. Namontujte vonkajšie (39) a vnútorné (36) kryt na rám (21).
  19. Prirob'te kompletné hnací motor (B) pomocou matíc M8, 4ks.

## PREVÁDZKA

1. Umiestnite miešačku na pevný , rovný povrch.
  2. Pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky (alebo k vhodnému predlžovaciemu káblu) a územnými.
  3. Naplňte bubon materiálom. Typické sú maximálne množstvá: asi 7l vody 3 lopaty cementu, 15 lopát horniny (piesku).
- VAROVANIE: Nepokúšajte sa pohybovať miešačkou, keď je plná a / alebo v prevádzke. Môže dôjsť k zraneniu osôb.
4. Prispôsobte uhol bubna pre miešanie materiálu pomocou ovládacieho kolesa (29) a zatlačte na rameno až kým sa nedosiahne požadovaného uhl'a.
  5. Zapnite prepínače (53).
  6. Vyprázdnovanie bubna sa najlepšie vykonáva pri jeho rotácii.
- Upozornenie: Nikdy nenechávajte miešačku v prevádzke bez dozoru.  
Nevypínajte miešačka tlačidlom off pri práci.
7. Po skončení vypnite prepínač (53) do polohy OFF a odpojte napájací kábel.
  8. Otočte bubnom tak ako je to možné, aby vytiekli všetky kvapaliny z bubna.


## Údržba

1. Po použití umyte ihneď všetky nečistoty z vnútornej i vonkajšej strany stavebnej miešačky. Uistite sa, že napájací kábel je odpojený.
2. Zabráňte vniknutiu vody okolo krytu motora základne.
3. Dotiahnite remeň po prvých 25 hodinách prevádzky. Remeň by sa mal dať stlačiť len asi o 1/4 palca (asi 0,6 cm).
4. Pravidelne skontrolujte všetky matice, skrutky na tesnosť.

Záruka sa poskytuje po dobu dvoch rokov a vzťahuje sa iba na materiálové popr. výrobné závady. Škody, ktoré vznikli v dôsledku neodborného zaobchádzania a alebo nedodržiavaním návodu na obsluhu, ako aj používaním neoriginálnych dielov, sú z tejto záruky vylúčené. Ďalšie ručenia a náklady nebudú prevzaté. Faktúra s dátumom predaja platí ako doklad pre záručné nároky. K tomu je nutné uvádzat výrobné číslo výrobku, ktoré je vyrazené na typovom štítku stroja.

## Bezpečnostné požiadavky na stroje na prípravu betónu a malty

- 1) Pri manipulácii s miešačkou a miešaní stavebných zmesí vzniká nebezpečenstvo vdýchnutia výparov alebo častic týchto zmesí a hrozí tak riziko poškodenia zdravia. Aktívne predchádzajte týmto situáciám a nosť a používajte ochranné pracovné prostriedky, ako sú vhodné pracovné odevy, respirátory a ochranné okuliare. Pokiaľ aj napriek tomu dôjde k nechcenému vdýchnutiu výparov alebo častic stavebných zmesí, postupujte podľa pokynov výrobcu týchto zmesí.
- 2) Stavebné zmesi, určené na miešanie betónu alebo malty, môžu obsahovať zdraviu škodlivé látky a je nutné aktívne predchádzať ich vdýchnutiu, prehltnutiu, postriekaniu alebo inému kontaktu, ktorý by mohol viest k vzniku zdravotných problémov. Predchádzajte vdýchnutiu alebo požitию cementu a ďalších prímesí a používajte vhodné osobné ochranné prostriedky. Pokiaľ aj napriek tomu dôjde k nechcenému vdýchnutiu alebo požitию stavebných zmesí, postupujte podľa pokynov výrobcu týchto zmesí.
- 3) Stavebná miešačka je strojné zariadenie, ktoré nie je určené na pripojenie k bežnej domovej zásuvke elektrického napäťa. Pri manipulácii so strojným zariadením vždy používajte vhodný elektrický prívod vybavený prúdovým chráničom (RCD).



## INSTRUKCIA OBSLUGI

# XT125H XT140H

## MIESZARKA



Model (XT125H):

Objętość:

Średnica otworu bębna:

Średnica koła:

Napięcie:

Moc:

Prędkość silnika:

Waga:

Izolacja:

Ochrona:

Poziom ciśnienia akust. (LpA):

Poziom mocy akust. (LwA):

HCM450

125 L

57 cm

20 cm x 4,38 cm

230 V/50Hz

550 W

2800 rpm

51 kg

klasa ochrony II

IP44

76 dB

97 dB

Model (XT140H):

Objętość:

Średnica otworu bębna:

Średnica koła:

Napięcie

Moc:

Prędkość silnika:

Waga:

Izolacja:

Ochrona:

Poziom ciśnienia akust. (LpA):

Poziom mocy akust. (LwA):

HCM500

140 L

60 cm

20 cm x 4,38 cm

230 V/50Hz

650 W

2800 rpm

52 kg

klasa ochrony II

IP44

76 dB

97 dB



Ta maszyna może być niebezpieczna, jeśli nie będą przestrzegane bezpieczne i prawidłowe procedury obsługi. Podobnie jak w przypadku wszystkich maszyn, istnieją pewne zagrożenia związane z obsługą produktu. Korzystanie z maszyny z szacunkiem i ostrożnością znacznie zmniejszy możliwość obrażeń. Jednak obrażenia mogą wystąpić, jeśli zignoruje się zwykłe środki ostrożności. Wyposażenie ochronne, takie jak pokrowce, gogle, maska i ochrona słuchu, może zmniejszyć ryzyko obrażeń. Zawsze kieruj się zdrowym rozsądkiem i ostrożnością. Jeśli operacja wydaje ci się niebezpieczna, nie próbuj jej. Znajdź alternatywną procedurę, która będzie bezpieczniejsza. Pamiętaj: Twoje bezpieczeństwo osobiste jest Twoim obowiązkiem.

To urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do określonego użytku. Zdecydowanie odradzamy korzystanie z tej maszyny

został zmieniony lub używany do jakichkolwiek prac, do których nie był przeznaczony. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące konkretnego zastosowania, NIE używaj urządzenia, najpierw skontaktuj się ze sprzedawcą, aby sprawdzić, czy produkt może być używany do tego celu.



## **BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE**

- a) Wtyczka przewodu zasilającego powinna zawsze pasować do gniazda. Nigdy nie należy modyfikować gniazda. Nie należy używać koncentratorów. Niezmodyfikowane wtyczki i odpowiednie gniazda zmniejszą ryzyko porażenia prądem.
- b) Należy zapobiegać kontaktowi ciała z powierzchniami przewodzącymi prąd, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- c) Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Obecność wody w urządzeniu elektrycznym znacznie zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- d) Nie należy przykładać nadmiernej siły do przewodu. Przechowywać przewód z dala od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzony przewód zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- e) W przypadku pracy na zewnątrz należy rozważyć zastosowanie przedłużacza przeznaczonego do użytku na zewnątrz. Użycie przedłużacza do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- f) Zaleca się stosowanie ziemnozwarcioowego przerywacza obwodu (GFCI) podczas pracy w mokrym środowisku. Stosowanie GFCI zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- g) Podwójnie izolowane urządzenie jest wyposażone w uziemioną wtyczkę (jeden wtyk jest szerszy od drugiego). Jeśli złącze nie jest w pełni dopasowane do gniazda, należy przekręcić wtyczkę. Nie należy w żaden sposób modyfikować wtyczki. Podwójna izolacja eliminuje potrzebę uziemienia przewodu zasilającego i systemu zasilania.



## **BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE**

- a) Należy zachować czujność i nie używać urządzenia pod wpływem alkoholu.
- b) Należy używać okularów ochronnych oraz maski na twarz lub maski przeciwpyłowej. Należy używać środków ochrony osobistej do ochrony słuchu, kasku i obuwia ochronnego.
- c) Należy unikać niezamierzonego uruchomienia. Przed podłączeniem do źródła zasilania lub akumulatora należy upewnić się, że przełącznik znajduje się w pozycji OFF.
- d) Należy ubierać się prawidłowo. Nie należy nosić luźnej odzieży lub biżuterii. Mogą one zostać pochwycone przez ruchome części urządzenia.
- e) Należy wyjmować narzędzia regulacyjne i klucze. Narzędzie lub klucz pozostawiony na obracającej się części urządzenia może spowodować obrażenia ciała.
- f) Nie należy nadmiernie się schylać. Prawidłowa podstawa i równowaga przez cały czas pozwalają na lepszą kontrolę nad urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.
- g) Należy używać wyłącznie zatwierdzonych środków ochrony osobistej.



## **OBSŁUGA I KONSERWACJA**

- a) Nie należy przykładać nadmiernej siły do urządzenia.
- b) Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli przełącznik ON/OFF nie działa prawidłowo.
- c) Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem urządzenia należy odłączyć wtyczkę od gniazda i/lub akumulator urządzenia. Takie zapobiegawcze środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.
- d) Nieużywane urządzenie powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla gości i dzieci.
- e) Należy zachować ostrożność przy posługiwaniu się urządzeniem. Należy sprawdzić, czy części obrotowe nie są odkształcone lub zakleszczone, jakiekolwiek części nie są uszkodzone lub nie występują inne warunki, które mogą mieć wpływ na pracę urządzenia.
- f) Części urządzenia powinny być sprawne i czyste, aby zapewnić lepsze i bezpieczniejsze działanie. Prawidłowo konserwowane części są mniej podatne na zanieczyszczenia i mogą być skuteczniej kontrolowane.
- g) Należy używać wyłącznie sprzętu zalecanego przez producenta danego modelu. Modyfikacje i akcesoria stosowane w urządzeniu mogą być niebezpieczne w przypadku użycia z innym modelem.

### **Gwarancja nie obejmuje akcesoriów!**

#### **Przed uruchomieniem**

- a) wybrać odpowiedni typ dyszy w zależności od pożąданiej operacji:



#### **Podstawowe zastosowanie !**

#### Rozpakowanie

Podczas rozpakowywania sprawdź, czy nie brakuje części. Zobacz rysunek złożeniowy na ostatniej stronie.

#### Budowa

##### Zmontuj stojak

1. Umieść ramę (21) we wsporniku (16) tak, aby otwory pasowały do siebie, jak pokazano na poniższym rysunku (strona jest pokazana z boku, aby ułatwić montaż). (Zobacz także zdjęcie na stronie tytułowej i rysunek złożeniowy na ostatniej stronie).
2. Włożyć śrubę (15) przez otwory z jednej strony i nakrętkę z drugiej strony i dokręcić kluczem.
3. Umieść nogę ramy (22) na ramie (21) tak, aby otwory na śruby pasowały.
4. Włożyć śrubę (15) przez otwory po jednej stronie. Następnie wyreguluj podkładkę i nakrętki sześciokątne po drugiej stronie i dokręć kluczem.
5. Ustaw stojak prosto, jak pokazano na następnej stronie
6. Założyć koło (17) i założyć podkładkę (18).
7. Włożyć (wysunąć) sworznie do uchwytów koła (16) otworów osi, każdy na zewnątrz podkładki. Oznacza to, że każda podkładka może dotykać koła, a nie sworznia.
8. Odegnij kołki (19) z każdej strony na zewnątrz, aby nie wypadły.
9. Przymocuj bęben (7) z ramą bębna (20) do dwóch osób. na piedestale.
10. Włożyć śrubę (15) przez otwory z jednej strony, następnie wyregulować bęben i dokręcić nakrętkę z drugiej strony kluczem.
11. Wyreguluj poziom regulacji (19) za pomocą żelaznej rurki-RH (15) za pomocą dwóch śrub na zewnątrz, podkładki zabezpieczającej i nakrętki od wewnętrz.
12. Przymocować regulowane ramię (25) do łożyska (24).
13. Założyć koło sterujące (29) i przykręcić śrubą (27) M10x60
14. Przyklej uszczelkę (11) do górnego bębna (9), upewniając się, że otwory w obu pasują. Uszczelka musi być płaska na górnym bębnie, aby zapewnić prawidłowe uszczelnienie.
15. Umieść górny bęben (9) na dolnym bębnie (7), upewniając się, że otwory montażowe na obu są równe.
16. Włóż sześć śrub sześciokątnych M8 × 10 z każdego otworu montażowego.

17. Zainstaluj każdą łopatkę (6) wewnątrz bębna ostrym końcem do dołu. Użyj śruby M8 × 16 (1), podkładki i nakrętki sześciokątnej (5) i dokręć każdą łopatkę do górnych i dolnych otworów.
18. Zamontować zewnętrzną (39) i wewnętrzną (36) osłonę na ramie (21).
19. Przyporządkować cały silnik napędowy (B) za pomocą nakrętek M8, 4 szt.
20. Montaż zakończony. Wymień i dokręć wszystkie śruby i nakrętki.

### Operacja

1. Ustaw mikser na stabilnej, równej powierzchni.
2. Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego (lub odpowiedniego przedłużacza) i uziemić.
3. Napełnij bęben materiałem. Typowe maksymalne ilości to: ok. 7 l wody 3 łopaty cementu, 15 łopaty skały (piasku).  
**OSTRZEŻENIE:** Nie próbuj przemieszczać mieszadła, gdy jest ono pełne i / lub pracuje. Może to spowodować obrażenia ciała.
4. Ustawić kąt bębna mieszającego materiał za pomocą pokrętła sterującego (29) i pchać ramię aż do uzyskania żądanego kąta.
5. Włącz przełączniki (53).
6. Najlepiej opróżnić bęben obracając go.  
Ostrzeżenie: Nigdy nie pozostawiaj pracującego miksera bez nadzoru.  
Podczas pracy nie wyłączaj miksera wyłącznikiem.
7. Po zakończeniu ustaw przełącznik (53) w pozycji OFF i odłącz przewód zasilający.
8. Obróć bęben tak daleko, jak to możliwe, aby wszystkie płyny spłynęły z bębna.



**XT***line*  
PROFESSIONAL TOOLS

## USER MANUAL

# XT125H XT140H

## CONCRETE MIXER



Model (XT125H):	HCM450	Model (XT140H):	HCM500
Mixer volume:	125 L	Mixer volume:	140 L
Drum hole diameter:	57 cm	Drum hole diameter:	60 cm
Wheel diameter:	20 cm x 4,38 cm	Wheel diameter:	20 cm x 4,38 cm
Voltage:	230 V/50Hz	Voltage:	230 V/50Hz
Rated input power:	550 W	Rated input power:	650 W
Speed:	2800 rpm	Speed:	2800 rpm
Weight:	51 kg	Weight:	52 kg
Insulation:	protection class II	Insulation:	protection class II
Protection:	IP44	Protection:	IP44
Sound pressure level (LpA):	76 dB	Sound pressure level (LpA):	76 dB
Sound power level (LwA):	97 dB	Sound power level (LwA):	97 dB



This machine can be dangerous if safe and correct operating procedures are not followed. As with all machines, there are certain hazards associated with the operation of the product. Using the machine with respect and caution will significantly reduce the possibility of injury. However, injuries can occur if normal safety precautions are disregarded. Safety equipment such as covers, goggles, mask and hearing protection can reduce the potential for injury. Always use common sense and caution. If the operation seems dangerous to you, do not try it. Find an alternative procedure that will be safer. Remember: Your personal safety is your responsibility.

This machine has been designed for a specific use only. We strongly discourage this machine has been altered or used for any work for which it was not intended. If you have any questions regarding a particular use, DO NOT USE the device, first contact your dealer to see if the product can be used for that purpose.



## ELECTRIC SAFETY

- a) The power cord plug shall always suit the socket. Never adjust the socket. Do not use plug hubs. Non-adjusted plugs and appropriate sockets reduce the risk of electric shock injury.
- b) Prevent body contact with conductive surfaces to avoid a risk of electric shock injury.
- c) Do not expose the tool to rain or wet locations. Presence of water in electric tool highly increases the risk of electric shock injury.
- d) Do not force the cord. Keep the cord away from heat sources, oil, sharp edges or movable parts. Damaged cord increases a risk of electric shock injury.
- e) When manipulating in exterior areas consider an extension cord intended for outdoor use specifically. Using an exterior extension cord decreases a risk of electric shock injury.
- f) It is strictly recommended to use a ground fault circuit interrupter (GFCI) when manipulating the tool in a wet area. Using of GFCI decreases a risk of electric shock injury.
- g) A double insulated tool is equipped with a polarized plug (one prong is wider than the other). If the connector does not fully suit the socket, turn the plug. Do not change the plug by any means. Double insulation eliminates the need for grounding of power cord and power supply system.



## PERSONAL SAFETY

- a) Stay alert and do not use the tool when under influence of alcohol.
- b) Use safety glasses and face or dust mask. Wear protective hearing equipment, helmet and boots.
- c) Avoid unintentional starting. Before connecting to power source or battery, make sure the switch is at OFF position.
- d) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught with moving parts.
- e) Remove adjusting keys and wrenches. Tool or adjusting key you leave attached to a turning part of the tool may cause injury.
- f) Do not overreach. Proper footing and balance at all times allow better control of the tool in unexpected situations.
- g) Use approved protective equipment only.



## ELECTRIC TOOL HANDLING AND MAINTAINCE

- a) Do not force the tool.
- b) Do not use if the ON/OFF switch does not work properly.
- c) Disconnect the plug from socket and/or battery from the tool prior any adjustment, accessory replacement or storage of tool. These preventive safety precautions reduce a risk of accidental starting of tool.

- d) When not in use, idle tools should be stored in a place out of reach of visitors and children.
- e) Maintain careful manipulation with the tool. Check for deflecting or jamming of turning parts, damaged parts or other conditions which may influence operating with the tool.
- f) Keep tools sharp and clean for better and safer performance. Properly serviced tools are less likely to become covered in impurities and are better controlled.
- g) Use equipment recommended by the producer of your model only. Modifications and accessories used at one tool may be dangerous when used with another model.

## **Warranty does not apply for accessories!**



### **USING**

#### **Construction**

##### **Assemble the stand**

1. Place the frame (21) in the bracket (16) so that the holes fit on top of each other as shown in the figure below (the position is shown on the side for easier installation). (See also the photo on the title page and the assembly drawing on the last page).
2. Insert the screw (15) through the holes on one side and the nut on the other side, and tighten with a wrench.
3. Place the frame leg (22) on the frame (21) so that the screw holes fit.
4. Insert the screw (15) through the holes on one side. Then adjust the washer and hex nuts on the other side, and tighten with a wrench.
5. Place the stand straight as shown on the next page
6. Fit the wheel (17) and place the washer (18).
7. Insert (slide out) the pins into the wheel holder (16) of the axle holes, each outside the washer. This means that each washer can touch the wheel, not the pin.
8. Bend the pins (19) on each side outward so that they do not fall out.
9. Attach the drum (7) with the attached drum frame (20) with two people.  
on a pedestal.
10. Insert the screw (15) through the holes on one side, then adjust the drum and tighten the nut on the other side with a wrench.
11. Adjust the adjustment level (19) with the iron tube-RH (15) using two screws on the outside, a safety washer and nut on the inside.
12. Attach the adjustable arm (25) to the bearing (24).
13. Attach control wheel (29) and fasten with screw (27), M10x60
14. Glue the seal (11) to the upper drum (9), making sure that the holes in both fit. The seal must be flat on the upper drum to ensure proper sealing.
15. Place the upper drum (9) on the lower drum (7), making sure the mounting holes both are level.
16. Insert six M8 × 10 hex bolts from each mounting hole.
17. Install each vane (6) inside the drum with the pointed end down. Use an M8 × 16 screw (1), washer and hex nut (5) and tighten each vane to the top and bottom holes.
18. Install outer (39) and inner (36) cover on frame (21).
19. Assign the complete drive motor (B) using M8 nuts, 4pcs.
20. Assembly is complete. Replace and tighten all bolts and nuts.

## Operation

1. Place the mixer on a firm, level surface.
2. Plug the power cord into an electrical outlet (or a suitable extension cord) and ground.
3. Fill the drum with material. Typical maximum amounts are: about 7l of water 3 shovels of cement, 15 shovels of rock (sand).

**WARNING:** Do not attempt to move the agitator when it is full and / or in operation. Personal injury may result.

4. Adjust the angle of the material mixing drum with the control wheel (29) and push on the arm until the desired angle is reached.

5. Turn on switches (53).

6. Emptying the drum is best done by rotating it.

**Warning:** Never leave the mixer running unattended.

Do not switch off the mixer with the off button while working.

7. When finished, turn the switch (53) to the OFF position and disconnect the power cord.

8. Rotate the drum as far as possible to allow all liquids to drain from the drum.

## Maintenance

1. Immediately after use, wash all dirt from the inside and outside of the construction mixer. Make sure the power cord is unplugged.
2. Prevent water from entering the base motor cover.
3. Tighten the belt after the first 25 hours of operation. The belt should only be compressible by about 1/4 inch (about 0.6 cm).
4. Regularly check all nuts and bolts for leaks.

The warranty is provided for a period of two years and applies only to material or manufacturing defects.

Damage resulting from improper handling or non-compliance with the operating instructions, as well as the use of non-original parts, is excluded from this warranty. Additional guarantees and costs will not be accepted. The invoice with the date of sale is valid as proof of warranty claims. To do this, state the serial number of the product, which is stamped on the type plate of the machine.